

# キヤノン互換インクボトルの基本的な使用方法

## インク補充方法（Canon・GI-390-BK/C/M/Y）の場合

- 本製品は、キヤノンのインク型番「GI-390（BK/C/M/Y）」シリーズの詰め替えインクボトル型のプリンターでご使用いただけます。それ以外の詰め替えインクボトルにはご使用いただけませんのでご注意ください。
- インクボトルの詰め替え作業を行う際は、手や衣服が汚れないようにご配慮いただき、新聞紙などを敷いてその上で作業を行って下さい。
- 本製品は、各メーカー純正品と同様の詰め替え方法で簡単にインクの補充が行えます。

### ①ボトルキャップに付いている銀色の中蓋シールを剥がします。

- 右図のように、インクボトルの透明フタを外すし、銀色シールを剥がします。

※銀色シールを剥がす際は、インクが飛散する事がありますので十分にご注意下さい。



### ②プリンターのインク注入口を開けてインクを補充をします。

- 下図のようにプリンターのインク補充タンク（インクタンク部分）を開き、インクボトルを差し込み、インクを少しずつ補充します。





- ※インクを補充する際は、インクボトルをしっかりと持って補充を行ってください。補充の際にインクボトルが手を離れたりすると、インク液が飛散して周囲を汚す恐れがあります。
- ※また、インクボトルを強くギュッと持ったり押したりすると、インクボトルを抜く時に空気を吸い上げ、同時にインクボトルがインクを吸い上げてしまい、インク液が飛散したり、インク補充口の周囲にインク液が漏れ周囲を汚す恐れがありますので、むやみにインクボトルを握ったり押したりせずに行ってください。
- ※インク液の補充の際は、「ドクドク」という音（インクが補充される音、ペットボトルを逆さにして中身を外に出す時に聞こえる様な音）が止んだら、インクボトルをプリンターから静かに引き抜いてください。