

# ブラザー互換（LC414）の取付方法



## ●初めて互換インクを使用される方へ

インクカートリッジの交換時は、左画像のように「ラベルの向き」「色の順番」にご注意いただき、インクの交換を行ってください。



## ①インクカートリッジを取り外す。

カートリッジ上部のツメ部分を下方へ押し込みます。



②カートリッジのロックが外れますので、手前に引き出して外します。

## ③空気孔テープをはずす。

空気孔テープをゆっくり静かに外してください。  
※勢いよく外すと配送時の衝撃等で内部圧力が高まりインクが飛散する恐れがあります。

赤丸部分のビニールは剥がさないでください

カートリッジセット時にこの部分を破る仕組みで、その為にセットする時に若干装着が硬く感じますが、強めに押し込んでください。



## ④インクカートリッジをセットする

画像のように「ラベルの方向」と「ツメ部（バネ部分）の方向」にも注意して、インクカートリッジをセットして下さい。  
※カートリッジのツメ部分が「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込みます。