

## ブラザー互換（LC414/LC417）について ～必ずお読み下さい～

※当店では他店舗様とは異なり、日本国内での品質チェックを行い、随時、製造工場へ商品改良、及び改善の指示を行っております。

※不具合の状況により、お客様のインクを当店へ郵送して頂いたり（送料は当店全額負担）、お客様が現在使用されているプリンターの買取（ご使用中のプリンターを新品と交換）もお願いする場合がございますので、その際にご協力頂けますようお願い致します。

### 当店製品のロット番号の確認方法



インクカートリッジ本体側面に「N」から始まる数字が記載されています。

**販売中のLC414/LC417は、  
必ず前回ご使用いただいたロット番号と  
別のロット番号のカートリッジをご使用ください**

※他社製品の場合も必ずご確認いただいてからご使用ください

# ブラザー互換（LC414）の取付方法



## ●初めて互換インクを使用される方へ

インクカートリッジの交換時は、左画像のように「ラベルの向き」「色の順番」にご注意いただき、インクの交換を行ってください。



## ①インクカートリッジを取り外す。

カートリッジ上部のツメ部分を下方へ押し込みます。



②カートリッジのロックが外れますので、手前に引き出して外します。



## ③空気孔テープをはずす。

空気孔テープをゆっくり静かに外してください。  
※勢いよく外すと配送時の衝撃等で内部圧力が高まりインクが飛散する恐れがあります。

赤丸部分のビニールは剥がさないでください

カートリッジセット時にこの部分を破る仕組みで、その為にセットする時に若干装着が硬く感じますが、強めに押し込んでください。



## ④インクカートリッジをセットする

画像のように「ラベルの方向」と「ツメ部（バネ部分）の方向」にも注意して、インクカートリッジをセットして下さい。  
※カートリッジのツメ部分が「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込みます。