

エプソン互換 メンテナンスボックス取扱い上のご注意

一度装着されたメンテナンスボックスは、他のプリンターではご使用できません。

※メンテナンスボックスのICチップに触らないでください。正常な動作や印刷ができなくなります。

※印刷中の交換はしないでください。廃インクが漏れるおそれがございます。

※交換時以外はカバーやメンテナンスボックスを外さないでください。廃インクが漏れるおそれがございます。

※メンテナンスボックスカバーが閉まらない時は、メンテナンスボックスが正しくセットされていない可能性がありますので、セットしなおしてください。

※廃インクの入ったメンテナンスボックスは、密封するまで傾けないでください。インクが漏れるおそれがございます。

※開口部は手や衣服が汚れるおそれがある為、触らないでください。

※取り外して長期間放置したメンテナンスボックスは再使用しないでください。内部のインクが固化し、インクを正常に吸収できないおそれがございます。

※直射日光、高温、凍結するような環境で保管しないでください。

エプソン互換 メンテナンスボックス PXMB3の交換方法

プリンターの画面にメンテナンスボックス交換のメッセージが表示されたら交換します。

メンテナンスボックスは、クリーニング時や印刷時に排出される廃インクをためる容器です。いっぱいになるとボックスを交換するまで印刷できません。

(インクあふれ防止のため)

①プリンターの説明書に従ってカバーを開けます

②使用済みメンテナンスボックスを引き出します

③メンテナンスボックスをプリンターへセット

④カバーを閉めます

⑤プリンターの画面で確認して完了です

対応型番

EW-M5071FT

PX-205/PX-605F/PX-605FC3/PX-605FC5/PX-675F/PX-675FC3
PX-M5040C6/PX-M5040C7/PX-M5040F/PX-M5041C6/PX-M5041C7
PX-M5041F/PX-M5080F/PX-M5081F/PX-M740F/PX-M740FC6
PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741F/PX-M741FC6/PX-M741FC7
PX-M741FC8/PX-S5040/PX-S5040C8/PX-S5080/PX-S5080R1
PX-S740/PX-S740C7