

MINI Halter Folding Fan (F30Pro)

折りたたみ小型扇風機

取扱説明書



仕様

商品名：ネックストラップ付 折りたたみ扇風機
充電入力：DC5V / 1000ma
放電出力：5V / 1000ma
USB出力電力：5W
バッテリー容量：3000mAh
使用時間：約10～11時間（弱風量）
充電時間：約4時間（満充電）
製品サイズ：170×80×20mm 130g

商品内容

本体、ネックストラップ、microUSB ケーブル

※ACアダプターは付属しません。



ベビーカー



サイクリング



アウトドア



ジム



デスク



キャンプ

操作方法

充電後、電源ボタンを押してご使用ください。

本機はネックハンギング、ハンドヘルドファン、デスクトップファンなどに使用できます。

	操作	使用可能時間
弱(1)	ボタン1回	約10時間～約11時間
中(2)	ボタン2回	約5時間～約6時間
強(3)	ボタン3回	約3時間～約4時間
リズム(4)	ボタン4回	約7時間～約8時間
電源OFF	ボタン長押し	—

充電ポートにMicro USBケーブルから充電アダプター(付属しません)を接続すると、電池残量表示が表示され充電が始まります。充電中は電池残量が点滅します。

安全にお使いいただくために

- 初めて使用する前に、最低2時間は充電してから使用してください。
- 商品を長く使わない場合は、3ヶ月ごとに一度バッテリーに充電する必要があります。長い間充電しないと、バッテリーが劣化します。
- 商品はリチウムイオンバッテリーが入っていますので、高温多湿な場所での使用や充電を避けてください。
- ファンに指を入れないでください、10歳未満のお子様は保護者の補助が必要です。
- 製品を叩いたり、壊したり、分解したりしないでください。
- 連続運転したら、しばらくモーターを休ませてください。長時間連続使用はモーターを破損させる原因になります。

バッテリーを良好な状態に保つために

定期的に充電しないと、バッテリーが老化・劣化になっていきます。使い方にもよりますが、毎日充電する使い方なら、約1年半から2年くらい経過すると、バッテリーが劣化する時期となるでしょう。充電可能なバッテリーも消耗品と言えるのです。

長期的な使用で劣化する以外に、使い方が原因で通常の使用より早く寿命を迎えてしまうことがあります。対策方法を知って、バッテリーを良好な状態に保ちましょう。

●電源アダプターをつないだままにしない

電源アダプターをつなぎっぱなしにしていると、「満充電保存」と呼ばれる状態になります。劣化の原因ですので、電源アダプターをつないだまま残量100%の状態での使用・放置は控えましょう。

●残量が0%の状態では放置しない

「過放電(残量0%の状態)」もその原因になります。バッテリー残量が0%の状態では長期間放置すると、内部の素材が劣化する場合があります。使わないことが、劣化を促進してしまう恐れがあります。バッテリーが0%になった場合はすぐに充電するのはもちろん、しばらく使わない場合にも定期的に充電し、残量が30～50%ある状態をキープするようにしておきましょう。

●バッテリーを高温・多湿の環境にさらさない

リチウムイオン電池の最高許容周囲温度は、約45℃といわれています。高温の環境に置くと、それだけで電池の劣化が進みます。

保証とサポート ご購入日より【1か月保証】

本製品についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、ご購入モール（Amazon・Yahoo! ショッピング・楽天市場）経由で当店までご連絡ください。

1. 充電ができない・電源が入らない
※リチウム電池なので経年劣化は保証対象外となります
2. 羽が折れている・かけている（商品到着時の損傷に限ります）
3. 急に動かなくなった（改造や水没や落下による損傷は保証対象外）
4. 商品到着時に破損していた。

※保証書に関しましては別途お渡ししておりませんが、ご購入モールの購入履歴にて、管理させていただいておりますので、ご安心くださいませ。

ご購入メモ

購 入 日	
モ ー ル 名	<input type="checkbox"/> Amazon <input type="checkbox"/> Yahoo! ショッピング <input type="checkbox"/> 楽天市場 <input type="checkbox"/> その他（ ）
ショップ名	
ご注文番号	