LEAFLESS HANGING NECK FAN

羽なし首掛け扇風機

取 扱 説 明 書

製品をお買い上げいただきありがとうございます。
製品を使用する前に、取扱説明書と注意事項をよく読み、
正しく、安全にお使いください。

仕　様

バッテリータイプ：ポリマーバッテリー
製品モデル：M6
入力電力：DC5V / 1A
バッテリー：1800mAh　リチウムイオン
インターフェース：Type-C（USB）
重量：220g
サイズ：222x207x58mm

商品内容

本体、USB ケーブル

USB ケーブル
※AC アダプターは
付属しません

ご使用方法

排気口を上に向けてファンを首にかけます。

操作方法

初回使用時は、2 時間以上充電してからご使用ください。

	操作
弱	ボタン 1 回
中	ボタン 2 回
強	ボタン 3 回
電源 OFF	ボタン 4 回



※ファン動作中に長押し（約 1.5 秒）することで、即座に電源を OFF にすることができます。

ファンが動作しているとき、インジケーターライトがすばやく点滅し、充電が消耗しそうであることを示します。ファンを充電してください。ファンを充電中は、インジケーターの「青色のライト」が「ゆっくり点滅」モードになり、充電後（フル充電）は点灯に変わります。

安全にお使いいただくために

●初めて使用する前に、最低 2 時間は充電してから使用してください。
●商品を長く使わない場合は、３ヶ月ごとに一度バッテリーに充電する必要があります。長い間充電しないと、バッテリーが劣化します。
●商品はリチウムイオンバッテリーが入ってますので、高温多湿な場所での使用や充電を避けてください。
●ファンに指を入れないでください、10 歳未満のお子様は保護者の補助が必要です。
●製品を叩いたり、壊したり、分解したりしないでください。
●使用するときは、「ファンの空気取り入れ口」がふさがれていないことを確認してください。ファンを損傷を与えることがあります。
●連続運転したら、しばらくモーターを休ませてください。長時間連続使用はモーターを破損させる原因になります。

バッテリーを良好な状態に保つために

定期的に充電しないと、バッテリーが老化・劣化になっていきます。
使い方にもよりますが、毎日充電する使い方なら、約 1 年半から 2 年くらい経過すると、バッテリーが劣化する時期となるでしょう。
充電可能なバッテリーも消耗品と言えるのです。

長期的な使用で劣化する以外に、使い方が原因で通常の使用より早く寿命を迎えてしまうことがあります。対策方法を知って、バッテリーを良好な状態に保ちましょう。

●電源アダプターをつないだままにしない
電源アダプターをつなぎっぱなしにしていると、「満充電保存」と呼ばれる状態になります。劣化の原因ですので、電源アダプターをつないだまま残量 100%の状態での使用・放置は控えましょう。

●残量が 0%の状態で放置しない
「過放電（残量 0%の状態）」もその原因になります。バッテリー残量が 0%の状態で長期間放置すると、内部の素材が劣化する場合があります。使わないことが、劣化を促進してしまう恐れがあります。
バッテリーが 0%になった場合はすぐに充電するのはもちろん、しばらく使わない場合にも定期的に充電し、残量が 30 〜 50%ある状態をキープするようにしておきましょう。

●バッテリーを高温・多湿の環境にさらさない
リチウムイオン電池の最高許容周囲温度は、約 45℃といわれています。高温の環境に置くと、それだけで電池の劣化が進みます。

保証とサポート　ご購入日より【7 日間保証】

本製品についてこ不明な点や技術的なこ質問、故障と思われるときのご相談については、ご購入モール（Amazon･Yahoo! ショッピング･楽天市場）経由で当店までご連絡ください。

１．充電ができない・電源が入らない
　　※リチウム電池なので経年劣化は保証対象外となります
２．羽が折れている・かけている (商品到着時の損傷に限ります)
３．急に動かなくなった (改造や水没や落下による損傷は保証対象外)
４．商品到着時に破損していた。

※保証書に関しましては別途お渡ししておりませんが、ご購入モールの購入履歴にて、管理させていただいておりますので、ご安心くださいませ。

ご購入メモ

購　入　日	
モ ー ル 名	☐ Amazon　☐ Yahoo! ショッピング　☐ 楽天市場 ☐ その他 (　　)
ショップ名	
ご注文番号	