


Octopus multi scene Application small fan
フレキシブル（タコ足）小型扇風機

取扱説明書



製品の特徴

やさしい風からパワフルな風まで3段階の調整ができます。
自由自在にくねくねと曲がる、タコの足のような三脚がついた小型扇風機です。
USB 充電式で携帯に便利なので、いろいろなシーンで活用することができます。



ベビーカー



サイクリング



アウトドア



ジム




デスク



キャンプ

製品パーツ



商品内容

本体、バッテリー（装着済）、microUSB ケーブル

製品仕様

モデル名	BOQIBAO H6
消費電力	3W
入力	DC5V-0.8A (MAX)
バッテリー	Li-ion 18650-3.6V 2000mah
使用時間	2 時間～8 時間
充電時間	3 時間 30 分
サイズ	280x111x80mm
重量	約 180g (電池なし)

操作方法

充電後、電源ボタンを押してご使用ください。
本機はハンドヘルドファン、デスクトップファン、ワインディング（ペビーカー）などに使用できます。ベッド、自転車、車の後部座席などに。

	操作	使用時間
弱	ボタン 1 回	約 2 時間～約 8 時間
中	ボタン 2 回	
強	ボタン 3 回	
電源 OFF	ボタン 4 回	—

充電ポートに Micro USB ケーブルから充電アダプター（付属しません）を接続すると、LED 充電ライトが点灯して充電が始まります。充電中は赤い LED が点滅し、充電が完了すると赤い LED が点灯します。

安全にお使いいただくために

- ファンに指を入れしないでください、10 歳未満のお子様は保護者の補助が必要です
- 高温・多湿下に置かないでください。
- 製品を叩いたり、壊したり、分解したりしないでください。

保証とサポート ご購入日より【1か月保証】

本製品についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、ご購入モール（Amazon・Yahoo! ショッピング・楽天市場）経由で当店までご連絡ください。

1. 充電ができない・電源が入らない
※リチウム電池なので経年劣化は保証対象外となります
2. 羽が折れている・かけている（商品到着時の損傷に限ります）
3. 急に動かなくなった（改造や水没や落下による損傷は保証対象外）
4. 商品到着時に破損していた。

※保証書に関しましては別途お渡ししておりませんが、ご購入モールの購入履歴にて、管理させていただいておりますので、ご安心くださいませ。

ご購入メモ

購入日	
モール名	<input type="checkbox"/> Amazon <input type="checkbox"/> Yahoo! ショッピング <input type="checkbox"/> 楽天市場 <input type="checkbox"/> その他 ()
ショップ名	
ご注文番号	