

インク残量検知機能無効化について

インク残量検知無効化の前に知っておいていただきたいこと


プリンターが認識するインク残量は、インクカートリッジの重さなどで検知しているわけではなく、印字ドット数などを管理し**推測している残量**になります。

インク残量検知機能無効化とは、アラートが出て印刷できなかった状態を機能をOFFにすることで印刷をできるようにすることです。


インク残量検知機能無効化 ≠ 残量表示復活




ICチップが
推測している
インク残量




実際の
インク残量




純正インク
新品を装着




印刷




インク残量
アラート



詰め替えインク
満タンを装着



印刷



印刷のカスレ等で
交換・補充

プリンターのストップボタン（またはリセットボタン）を5秒以上長押しでインク残量検知機能を無効化で印刷可能