
## インク残量検知機能無効化について

## インク残量検知無効化の前に知っておいていただきたいこと

プリンターが認識するインク残量は、インクカートリッジの重さなどで検知しているわけではなく、印字ドット数などを管理し推測している残量になります。 インク残量検知機能無効化とは、アラートが出て印刷できなかった状態を機能を OFFにすることで印刷をできるようにすることです。

## インク残量検知機能無効化 ≠ 残量表示復活



プリンターのストップボタン(またはリセットボタン)を 5秒以上長押しでインク残量検知機能を無効化で印刷可能

詰め替えインクを交換後、インクがでない場合は、前インクを排出する必要があります。 ※古い型番はインクを抽出する機能がついていないので、クリーニングを5回以上実施 してください。