ICチップリセッターの使用方法

エプソン用（IP01シリーズ）のICチップリセッター

●ICチップリセッター「ＩＰ０１用」は、ＩＰ０１シリーズのメーカー純正インクパックの実残量にかかわらず、ICチップ情報（インク残量）を「満タン」に書き換え、再利用を可能にする製品です。

●本商品は、メーカー純正インクパックには対応しておりますが、プリンター購入時に付属しているセットアップ用インクパック、リサイクルインクパック（再生品）や全ての互換インクパックには一切対応しておりません。

※セットアップ用インクパックは、ICチップ内に特殊な番号が記録されているため、リセット操作を行えません。

●本製品の電源は内蔵バッテリー方式です。バッテリー寿命はおよそ１年間となっておりますので、購入から１年以上経過している場合は、新しい商品をお買い求め下さい。

●残量表示機能は、実際のインクパック内のインク量とは連動しておりません。

●プリンターの「インク交換のメッセージ」が表示されたら、プリンターから「インクパックを取り外し」て、先に「ICチップのリセット作業」を行い、その後に「インク液の詰換え作業」を行って下さい。

※使用済みインクパックのICチップはインク残量ゼロが書き込まれ、リセットすることができません。インク残量がゼロになる前にご使用ください。

※回数制限があるリセッターはリセット成功してるのを知らずに何度も接触されるとその分使用開始数をカウントされます。一度リセット後、プリンターに装着して頂きご確認の上ご使用をお願い致します。

※使用回数50回まで製品保証

●製品各部の名称

●**電源：**内蔵バッテリー。バッテリー寿命は１年間です。

●**端子：**インクパックの IC チップ部分に端子部分に接触させて、IC チップの情報を書き換えます。

●**LED ランプ：**接触させた状態で２～３秒ほど待ち、LED ランプが緑色に点灯すれば IC チップのリセット成功です。
LED ランプが緑色に変わらない場合は、一度、端子部分との接触を止め、もう一度端子に２～３秒ほど接触させて下さい。

●使用方法

①IC チップリセッター本体と純正インクパックを用意します。

②IC チップをリセットします。
左図のように、インクパックの「IC チップ側」を上側にして置き、IC チップ部分に IC チップリセッターの接点を接触させます。LED 部分が赤色に点灯（又は点滅）した状態から IC チップの残量情報の書き換えが始まります。

③点灯する LED ランプの色を確認します。
IC チップ情報の書き換え前は､LED ランプ色は赤色に点滅（又は点灯）しています。インクパックを接触させ約２～３秒ほどで LED ランプが緑色に点灯します。緑色の点灯状態になれば、IC チップ情報の書き換えは成功です。

○成功 → LED ランプが緑色に点灯します。

※それ以外の状態（LED ランプ色が赤色の点滅のまま等）は、IC チップの情報書き換えに失敗してますので、その際は、一旦カートリッジを取り外し､②～③の順に再度行って下さい。

※書き換え作業が終了したら、インク液の詰換え作業を行って下さい。

※IC チップのリセット作業に成功したインクパックを連続でリセットする事は絶対に行わないで下さい。IC チップの故障の原因となります。